

Veakood puldil	Vealiik	Esysi veakood	Osa	Kirjeldus	Veateade kuvatakse, kui...	C: Veateade kaob, kui...
0	Viga puudub / Käivitamine	nvt	DFGT	See tähistab ilma veata olukorda. Null määratakse väärtuseks DFGT käivitamise korral.		
1	ESYSi side viga	nvt	DFGT	Side Esysiga nurjub.		Kontrolli juhtmeid
2	Liiga kõrge sisetemperatuur	nvt	DFGT	DFGT sisetemperatuur on liiga kõrge.		Kontrolli, ega DFGT ventilatsioonivad ei ole blokeeritud.
						Kontrolli, kas DFGT ümber on piisavalt vaba ruumi.
						Kontrolli, kas elektroonika jahutamiseks on olemas piisav õhuvool.
3	Sisemine NTC viga	nvt	DFGT			
4	Väliline NTC viga	nvt	DFGT	Väliline NTC-andur ei tööta korrektselt.		Kontrolli anduri juhtmeid. Vajadusel vaheta andur välja.
5	Sisemine ohutusviga / Süüte juhtimise liigi ebakorrektned seadistus	nvt	DFGT	Sisemine ohutusviga või DFGT ei ole korrektselt seadistatud		Seadista ümber tehase tööriistaga, kontrolli parameetreid.
6	RF side ajalõpp	nvt	DFGT			Kontrolli sidet puldiga. Pult peab olema läheduses.
7	Puudub leek ja puudub vea tagasiside esysilt (leegi ajalõpp)	nvt	DFGT			Kontrolli ionisatsiooni.
8	ESYSi viga ja leeki ei ole tuvastatud	1	ESYS	Süüte lukustus	Süütamiskatsete arv on täis ja leeki ei tekkinud ohutusaja jooksul.	
		2		Vale leek	Leegisignaali on olemas ajal, mil leeki ei oodata - nimelt siis, kui gaasiventilid on suletud.	
		3		Ohutuskatkestus (või kõrge piir)	Ohutuskatkestuslüliti avaneb ülekuumenemise olukorra tõttu seadmes.	
		8		Leegiahela viga	Leegiahela enesekontroll nurjus.	
		27		Leek kadunud	Leeki ei tekkinud ohutusaja jooksul.	
9	Blokeerimiskontakt suletud (kasutaja peab kontakti käsitsi sulgema)	50	ESYS	Luba toited	Lülita toide Domotica suletud toidete sisselülitamise peale.	Luba toidete avamine.
10	ESYSi viga, kui piloodirežiim on peal vähem kui 30 minutit	1	ESYS	Süüte lukustus	Süütamiskatsete arv on täis ja leeki ei tekkinud ohutusaja jooksul.	
		27		Leek kadunud	Leeki ei tekkinud ohutusaja jooksul.	

Veakood puldil	Vealiik	Esysi veakood	Osa	Kirjeldus	Veateade kuvatakse, kui...	C: Veateade kaob, kui...
11	ESYSi viga, kui piloodirežiim on peal kauem kui 30 minutit	1	ESYS	Süüte lukustus	Süütamiskatsete arv on täis ja leeki ei tekkinud ohutusaja jooksul.	
		27		Leek kadunud	Leeki ei tekkinud ohutusaja jooksul.	
12	ESYSi viga, kui ei ole vabastatud	12	ESYS	EEPROMi lukustus	EEPROMi ohutussisu kontrollimine nurjus.	
		27		Leek kadunud	Leeki ei tekkinud ohutusaja jooksul.	
13	ESYSi viga sisselülitatud režiimil	1	ESYS	Süüte lukustus	Süütamiskatsete arv on täis ja leeki ei tekkinud ohutusaja jooksul.	
		27		Leek kadunud	Leeki ei tekkinud ohutusaja jooksul.	
14	ESYSi viga teisel sisselülitatud režiimil	1	ESYS	Süüte lukustus	Süütamiskatsete arv on täis ja leeki ei tekkinud ohutusaja jooksul.	
		27		Leek kadunud	Leeki ei tekkinud ohutusaja jooksul.	
15	Esysi juhtmestik või gaasiventil	4	ESYS	APSigä seotud vead		
		5		Ventilaatori kontrollimisel ei saada tahhosignaali		
		9		Ventilijami ahela viga	Ventilijami ahela enesekontroll nurjus.	
16	Esysi sisemine viga	21	ESYS	ADC viga	Sisemise kontrolleri viga	
		25		Ühtimise viga	Micro ja EEPROMi tarkvara ei ühti omavahel.	Kontroller tuleb välja vahetada.
17	Tundmatu ESYSi viga	13	ESYS	Kaugnullimise lukustus	Lukustuse kaugnullimise lubatud limiit ajaühiku kohta on täis. Volatiilne lukustus, mille eemaldamiseks tuleb paneel välja ja sisse lülitada.	
		99		Juhtmestiku viga	Juhtmed on valesti ühendatud.	Maksimaalselt 3 kaugnullimist 15 minuti jooksul
		30		HD arv	Oota 30 minutit.	